

Christmas LED Lights

ZY2213**ZY2214****ZY2215****ZY2216****ZY2248****ZY2249****ZY2250**

GB	Christmas LED Lights
CZ	Vánoční LED osvětlení
SK	Vianočné LED osvetlenie
PL	Oświetlenie choinkowe LED
HU	Karácsonyi LED fényfüzér
SI	LED božična okrasna razsvetljava
RS HR BA ME	Novogodišnje LED osvjetljenje
DE	LED-Weihnachtsbeleuchtung
UA	Різдвяне світлодіодне освітлення
RO	Iluminație de crăciun cu LED
LT	Kalėdinė šviesos diodų girlianda
LV	Ziemassvētku LED apgaismojums
EE	LED-jõuluvalgusti
BG	Коледни LED лампички



www.emos.eu

GB | Christmas LED Lights

- Before connecting the light fitting for the first time, check that the voltage on the technical data label corresponds to the mains voltage in your household.
- Replacing the E14 light bulb is only permitted after disconnecting the light fitting from power supply.
- Only use an E14 light bulb, with input power of 25 W.
- Always disconnect the light fitting from power supply before cleaning.
- If you want to turn the light on, flip the switch to the ON position.
- If you want to turn the light off, flip the switch to the OFF position.
- The manufacturer is not liable for property damage or injury caused by incorrect use.
- When in doubt, contact a professional.

Emos spol s.r.o. declares that the LED decoration is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ | Vánoční LED osvětlení

- Před prvním připojením se ujistěte, že napětí uvedené na štítku s technickými údaji odpovídá síťovému napětí ve Vaší domácnosti.
- Výměna žárovky E14 je povolena pouze po odpojení svítidla od zdroje napájení.
- Používejte pouze žárovku E14, s příkonem max. 25 W.
- Před čištěním vždy odpojte od zdroje napájení.
- Pokud chcete svítidlo zapnout, přepněte vypínač do polohy „ON“.
- Pokud chcete svítidlo vypnout, přepněte vypínač do polohy „OFF“.
- Výrobce není odpovědný za poškození majetku nebo zranění osob v důsledku nesprávného používání.
- V případě pochybností se prosím obraťte na odborníka.

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že LED dekorace je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškodovat vaše zdraví.

SK | Vianočné LED osvetlenie

- Len pre vnútorné použitie.
- Pred prvým pripojením sa uistite, že napätie uvedené na štítku s technickými údajmi zodpovedá sieťovému napätiu vo Vašej domácnosti.
- Výmena žiarovky E14 je povolená iba po odpojení svietidla od zdroja napájania.
- Používajte iba žiarovku E14, s príkonom max. 25 W.
- Pred čistením vždy odpojte od zdroja napájania.
- Ak chcete svietidlo zapnúť, prepnite vypínač do polohy „ON“.
- Ak chcete svietidlo vypnúť, prepnite vypínač do polohy „OFF“.
- Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie majetku alebo zranenie osôb v dôsledku nesprávneho používania.
- V prípade pochybností sa prosím obráťte na odborníka.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED dekorácie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhádzajte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použijete zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovat do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

PL | Oświetlenie choinkowe LED

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed pierwszym włączeniem trzeba sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce z danymi technicznymi odpowiada napięciu sieciowemu w Państwa instalacji domowej.
- Wymiana żarówki z gwintem E14 jest dopuszczalna tylko po odłączeniu dekoracji od źródła zasilania.
- Stosujemy wyłącznie żarówki E14, o poborze mocy maks. 25 W.
- Przed czyszczeniem dekorację zawsze odłączamy od źródła zasilania.
- Jeżeli chcemy włączyć dekorację, przełączamy przełącznik w położenie „ON”.
- Jeżeli chcemy wyłączyć dekorację, przełączamy przełącznik w położenie „OFF”.
- Producent nie odpowiada za uszkodzenie mienia albo obrażenia ciała u osób, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem dekoracji.
- W razie wątpliwości prosimy się zwrócić do fachowca.

Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób dekoracje LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU | Karácsonyi LED fényfüzér

- Csak beltéri használatra.
- A fényforrás első csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában elérhető hálózati feszültséggel.
- Az E14 típusú izzó cseréje előtt mindig válassza le a fényforrást az elektromos hálózatról.
- Csak E14 típusú, 25 W-os bemeneti teljesítményű izzót használjon.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a fényforrást az elektromos hálózatról.
- A világítás bekapcsolásához állítsa a kapcsolót ON helyzetbe.
- A világítás kikapcsolásához állítsa a kapcsolót OFF helyzetbe.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő anyagi károkért vagy sérülésekért.
- Kétség esetén forduljon szakemberhez.

Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az LED-ES dekoráció megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI | LED božična okrasna razsvetljava

- Samo za notranjo uporabo.
- Pred prvo priključitvijo preverite, ali napetost, navedena na nalepki s tehničnimi podatki ustreza omrežni napetosti v vašem gospodinjstvu.
- Menjava žarnice E14 je dovoljena le po izključitvi svetilke iz vira napajanja.
- Uporabljajte le žarnico E14, z vhodno močjo max. 25 W.
- Pred čiščenjem vedno izključite iz vira napajanja.
- Če želite svetilko vklopiti, stikalo preklopite v položaj „ON”.
- Če želite svetilko izklopiti, stikalo preklopite v položaj „OFF”.
- Proizvajalec ni odgovoren za škodo na premoženju ali poškodbe oseb zaradi nepravilne uporabe.
- V primeru dvomov se obrnite na strokovnjaka.

Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta LED okrasek v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagaljših odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

RS|HR|BA|ME | Novogodišnje LED osvetljenje

- Za korišćenje samo u zatvorenim prostorima.
- Prije prvog prikljućivanja grla žarulje provjerite odgovara li napon na tehničkoj specifikaciji naponu koji se koristi u vašem kućanstvu.
- Zamjena E14 žarulje dozvoljena je samo nakon iskljućivanja grla iz napajanja.
- Koristite samo E14 žarulje deklarirane snage od 25 W.
- Prije ćišćenja uvijek iskopćajte držać svjetiljke iz napajanja.
- Ako želite ukljućiti svjetlo, prebacite prekidać u položaj ON.
- Ako želite iskljućiti svjetlo, prebacite prekidać u položaj OFF.
- Proizvođać nije odgovoran za štetu na imovini ili ozljede prouzroćene nepravilnim korišćenjem.
- Ako niste sigurni, obratite se stručnjaku.

Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj ukrasne LED lampice sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Ne bacajte elektrićne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se elektrićni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

DE | LED-Weihnachtsbeleuchtung

- Nur zur Verwendung im Innenbereich.
- Bevor Sie diesen Papierstern zum ersten Mal anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung, die auf dem Etikett mit den technischen Daten angegeben ist, der Spannung in Ihrem Haushalt entspricht.
- Sie dürfen die Glühlampe E14 nur austauschen, nachdem Sie die Leuchte von der Stromversorgung getrennt haben.
- Verwenden Sie nur E14-Glühlampen mit einer Anschlussleistung von max. 25 W.
- Vor der Reinigung immer von der Stromversorgung trennen.
- Wenn Sie die Leuchte einschalten möchten, stellen Sie den Schalter auf „ON“.
- Wenn Sie die Leuchte ausschalten möchten, stellen Sie den Schalter auf „OFF“.
- Der Hersteller haftet nicht für Vermögensschäden oder die Verletzung von Personen infolge der unsachgemäßen Verwendung der Leuchte.
- Wenden Sie sich in Zweifelsfällen bitte an einen Fachmann.

Die Firma Emos spol. s.r.o. erklärt, dass LED-Dekoration mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

UA | Різдв'яне світлодіодне освітлення

- Тільки для внутрішнього користування
- Перед першим підключенням переконайтеся, що напруга, вказана на щитку з технічними даними, відповідає електромережі у Вашій домівці.
- Вимінювання лампочок E14 дозволяється тільки після відключення світильника від джерела живлення.
- Використовуйте тільки лампочки E14, максимальна потужність 25 Вт.
- Перед очищенням завжди відключайте блок живлення.
- Якщо хочете світильник ввімкнути, перемкніть перемикач у позицію „ON“.
- Якщо хочете світильник вимкнути, перемкніть перемикач у позицію „OFF“.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження майна або травмування внаслідок неправильного використання.
- У випадку сумніву, зверніться до експерта.

ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що світлодіодна декорація відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.



Не викидуйте електричні пристрої як несортвані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO | Iluminație de crăciun cu LED

- Doar pentru utilizare în interior.
- Înainte de prima conectare asigurați-vă, că tensiunea menționată pe eticheta cu date tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.
- Înlocuirea becului E14 este permisă doar după deconectarea lămpii de la sursa de tensiune.
- Folosiți doar becul E14, cu puterea max. 25 W.
- Înainte de curățare deconectați întotdeauna de la sursa de tensiune.
- Dacă doriți să aprindeți lumina, comutați întrerupătorul în poziția „ON”.
- Dacă doriți să stingeți lumina, comutați întrerupătorul în poziția „OFF”.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagube materiale ori accidentarea persoanelor ca urmare a utilizării necorespunzătoare.
- În caz de nelămuriri, vă rog să vă adresați la un specialist.

Emos soc. cu r.l. declară, că decorațiuni LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltrează în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT | Kalėdinė šviesos diodų girlianda

- Skirta naudoti tik viduje.
- Prieš jungdami lemputes pirmąjį kartą patikrinkite, ar įtampa, nurodyta techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų namuose esančią įtampą.
- E14 lemputę keisti galima tik atjungus lemputes nuo elektros šaltinio.
- E14 lemputę naudokite tik su 25 W maitinimo įtampa.
- Prieš valydamis visuomet atjunkite lemputes nuo maitinimo šaltinio.
- Norėdami įjungti lemputes, pasukite jungiklį į „ON” (įjungti) padėtį.
- Norėdami išjungti lemputes, pasukite jungiklį į „OFF” (išjungti) padėtį.
- Gamintojas neatsako už turto sugadinimą ar sužeidimus, galinčius kilti dėl netinkamo naudojimo.
- Jei turite abejonų, susisieki su specialistu.

Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad LED dekoracija atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenius, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

LV | Ziemassvētku LED apgaismojums

- Lietošanai tikai telpās.
- Pirms pieslēdzat lampaņas pirmo reizi, pārbaudiet, vai spriegums uz tehnisko datu etiķetes atbilst jūsu mājāsaimniecības spriegumam.
- E14 spuldzes nomainīa ir atļauta tikai pēc lampaņu atvienošanas no elektroenerģijas padeves.
- Izmantojiet tikai E14 spuldzi, kuras ieejas jauda ir 25 W.
- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet lampaņas no elektroenerģijas padeves.

- Ja vēlaties ieslēgt gaismu, pārslēdziet slēdzi ON pozīcijā.
- Ja vēlaties izslēgt gaismu, pārslēdziet slēdzi OFF pozīcijā.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem vai bojāšanos, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
- Ja rodas šaubas, sazinieties ar speciālistu.

Emos spol. s.r.o. apliecina, ka LED gaismu dekorācija atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

EE | LED-jōuluvalgusti

- Kasutada ainult sisetīngimustes.
- Enne valgusti esimest ūhendamist kontrollige, kas tehniliste andmete mārgisel toodud pinge vastab teie majapidamise toitepingele.
- E14 pīrni vahetamine on lubatud alles pärast valgusti toiteallikast lahtiūhendamist.
- Kasutage ainult E14 pīrni, mille sisendvōimsus on 25 W.
- Enne puhastamist ūhendage valgusti alati vooluvōrgust lahti.
- Kui soovite valguse sisse lūilitada, keerake lūiliti asendisse ON (SEES).
- Kui soovite valguse vālja lūilitada, keerake lūiliti asendisse OFF (VĀLJAS).
- Tootja ei vastuta ebaōigēst kasutamisest tingitud varalise kahju vōi vigastuse eest.
- Kahtluse korral vōtke ūhendust professionaaliga.

Emos spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED dekorātsioon on kooskōlas direktiivi nōuete ja muude sātetega. Seda seadet tohib Eli rīikides vabalt kasutada. Vastavusdeklarātsioon on osa kasutusūhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.



Ārge visake āra koos olmejāātmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jāātmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktiē kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prūgimāēle viskamisel vōivad ohtlikud ained pāāsēda pōhjavette ja seejārel toiduahelasse ning mōjutata nīi inimestē tervist.

BG | Коледни LED лампички

- За използване само на закрито.
- Преди да свържете осветителното тяло за първи път, проверете дали напрежението, посочено на етикета с технически данни, отговаря на напрежението на електрическата мрежа в дома Ви.
- Смяната на крушката E14 е разрешена само след като сте изключили осветителното тяло от захранването.
- Използвайте само крушка E14 с входяща мощност 25 W.
- Преди почистване на осветителното тяло винаги го изключвайте от захранването.
- За да включите лампата, завъртете ключа в положение ON.
- За да изключите лампата, завъртете ключа в положение OFF.
- Производителят не носи отговорност за повреда на имущество или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- При съмнения се свържете с компетентно лице.

Emos spol.s r.o. декларира, че LED декорация отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED božična okrasna razsvetljava

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si